

KOMPONENTEN	Durchzuführende Handlungen	FREQUENZ
ANTRIEBE	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kettenspannung und -ausrichtung: Entfernen Sie die Kette, um zu prüfen, ob keine gespannten Stellen vorhanden sind. ◦ Ketten- und Rollenschmierung: mit Diesel- oder Teflon-TPFE-Grundöl. 	Vor jeder Aussaatkampagne
DOPPELSCHEIBENSCHAR	<p>Schutzspitze: bei Verformung auswechseln Kontaktfläche zwischen den Scheiben $\geq 4-5$ cm, $\varnothing \geq 360$ mm. (Achtung, umgekehrter Faden links vom Element) Abstreifer: im Kontakt mit der Scheibe einstellen, bei Verschleiß wechseln Tiefenführungsräder-Abstreifer: auf 5 mm vom Rad einstellen</p>	Wöchentlich
TIEFENFÜHRUNGSRÄDER	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Abstand und Kontakt mit den Doppelscheiben prüfen ◦ Halten Sie den Kontakt aufrecht, indem Sie die Anzahl der Unterlegscheiben anpassen <p>Achtung, umgekehrter Faden links vom Element</p>	Vor jeder Aussaatkampagne
SCHAR UND SPITZEN	<p>Schar oder Spitze: wechseln, falls abgerundet</p> 	Vor jeder Aussaatkampagne
SAATGUTKANAL	toleriert kein Verschleiß	Vor jeder Aussaatkampagne
SAATZÄHLENSOR	Mit Druckluft, mit einem sauberen, feuchten Tuch oder einer weichen Bürste reinigen	Alle 2 Tage