

KOMPONENTEN	Durchzuführende Handlungen	FREQUENZ
SÄSCHEIBEN	◦ reinigen ◦ auf Verschleiß prüfen (bei umlaufenden Riefen von 0,5 mm wechseln)	Vor jeder Aussaatkampagne
REIBUNG EINSÄTZE	◦ reinigen ◦ auf Verschleiß prüfen (wechseln, wenn die Verschleißanzeiger nicht mehr sichtbar sind)	Vor jeder Aussaatkampagne
SELEKTOREN + STIFT + AUSWERFER	◦ Reinigen ◦ Auf Verschleiß prüfen (Wechseln Sie die Wahlschalter, wenn Sie am Oberteil keinen Versatz mehr spüren) ◦ Prüfen Sie, dass die Stützstifte und die Auswerferfeder nicht festgefressen sind	Vor jeder Aussaatkampagne
DECKEL	◦ Prüfen auf Lecks und die Verriegelung der Entleerungsklappe	Vor jeder Aussaatkampagne