

KOMPONENTEN	Durchzuführende Handlungen	FREQUENZ
DOSIERER	Vollständiges Entleeren, Öffnen der Klappen und Drehen der Achsen	Täglich
DOSIERER	Entfettung / Schmierung der Dosiererringe	Einmal pro Aussaatkampagne
AUSLÄUFE	Zustand der Rohre: keine Schnitte	Einmal pro Aussaatkampagne
DÜNGERSCHARE (VERSCHLEIß)	<p>Verschleißteile prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Schare ◦ Doppelscheiben (wechseln bei $\varnothing < 30$ cm) ◦ Scheibenabstreifer: einstellen oder wechseln 	Täglich
DÜNGERSCHARE (EINSTELLUNG)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Identische Düngelinie – Furchenabstände (5 bis 7 cm) ◦ Gleiche Verschüttungstiefen ◦ Überprüfen Sie den Düngerfluss in jeder Reihe (Toleranz von 10 % maximale Abweichung) 	Vor jeder Aussaatkampagne
AUSLÄUFE	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Überprüfen Sie die Länge der Rohre und das Fehlen von Bögen ◦ Zyklone prüfen: Sauberkeit prüfen 	Einmal pro Aussaatkampagne